

## Wartung von NOVA-AIR Lüftungsklappe

NOVA-AIR muß - ähnlich wie andere geräte auch - von Zeit zu Zeit gereinigt werden, denn an der Jalousie und an den Seitenabschirmungen setzt sich Staub ab.

Im Insektennetz sammeln sich gerne kleine Insekten und Pflanzenteile ab.

1)  
Die Innensichtblende und das Insektennetz abnehmen. Zu diesem Zweck lösen Sie 2 Rändelschrauben, die an der Innensichtblende angebracht sind. Jetzt können Sie die Innensichtblende und das Insektennetz abnehmen.

2)  
Bei Reinigung der Jalousie und der Seitenabschirmungen muß die Klappe offen sein. Im entgegengesetzten Falle kann der Zylinder, z.B. mit Hilfe eines Föns angewärmt werden. Dabei darf die Wärme nicht so groß werden, daß das Styropor schmilzt. Keines der Teile darf so heiß sein, daß man sich die Finger verbrennen kann.

3)  
Jetzt können die Jalousie und die Seitenabschirmungen mittels eines Staubsaugers, einer weichen Bürste und einem weichen feuchten Tuch gereinigt werden

4)  
Das Insektennetz wird zunächst abgestaubt. Anschließend wird es mit Wasser, Seife und einer weichen Bürste gereinigt. Nach der Reinigung werden das Insektennetz und die Innensichtblende wieder in der Klappe angebracht. Dann können die Rändelschrauben wieder eingeschraubt werden.

### Achtung

Die Oberflächen der Jalousie und der Innensichtblende dürfen nur mit neutralen Reinigungsmitteln mit einem pH-Wert von 5-8 behandelt werden. Schmirgelleinen, Stahlwolle oder Stahlbürsten dürfen für die Reinigung nicht benutzt werden

## Änderung der Öffnungshöhe:

Die Öffnungshöhe der Lüftungsklappe kann von 150 mm bis 180 mm und 210 mm eingestellt werden. In der Ersteneinstellung ist sie auf 210 mm / Zapfen Nr. 3 eingestellt.

1)  
Die Innensichtblende und das Insektennetz abnehmen - wie unter Reinigung beschrieben. Dabei muß die Klappe offen sein. Vgl. hierzu Punkt 2 unter Reinigung.

2)  
Nehmen Sie die Skizze auf der nächsten Seite zur Hilfe. Durch verstellung der Stange 1 mittels der 3 Zapfen bekommen Sie eine neue Öffnungshöhe. Um die Stange 1 verstellen zu können, müssen Sie erst den Sicherungsring 1 abnehmen

3)  
Drücken Sie den Flügel des Sicherungsringes nach oben und schieben ihn vom Zapfen weg. Stange 1 und die dahinter liegende Scheibe können dann auf einen anderen Zapfen verstellt werden.  
Soll die Lüftungsklappe ein wenig weiter geöffnet werden um Stange 1 auf einen der anderen Zapfen zu verstellen, schieben Sie den Deckel ein wenig.

Soll die Lüftungsklappe ein wenig mehr geschlossen sein, drehen Sie die Achse 1. Vergleichen Sie dazu die Skizze auf der nächsten Seite. Dann Wird der Sicherungsring wieder montiert.

Zapfen nr. 1 entspricht der Öffnungshöhe 150 mm.

Zapfen nr. 2 entspricht der Öffnungshöhe 180 mm

Zapfen nr. 3 entspricht der Öffnungshöhe 210 mm

4)  
Dann werden die Innensichtblende und das Insektennetz wieder montiert.